



Bedienungsanleitung PC-Software für HomeBloC[®] Digital





Inhaltsverzeichnis

1	All	lgem	neines	3
	1.1	G	Seltungsbereich der Anleitung	3
	1.2	В	estimmungsgemäße Verwendung	3
2	Pro	oduk	ktbeschreibung	3
3	Ins	stalla	ation	3
4	Up	odate	Э4	1
5	Sta	artbil	ldschirm	1
6	Ve	erbino	dung	5
7	На	aupta	ansicht	7
	7.1	F	ußzeile	7
	7.2	Н	lydraulikbild	3
	7.3	Н	lydraulikschema	3
	7.4	Μ	lesswerte)
	7.5	R	aumbedieneinheit10)
	7.5	5.1	Zeitprogramme1	1
	7.6	Α	ußentemperatur12	2
	7.7	В	enutzerebene	3
	7.7	7.1	Benutzerebene wechseln	3
	7.7	7.2	Kennwort ändern14	1
8	Eir	nstel	llungen18	5
	8.1	1.1	Parameternummer ausblenden	5

Art. Nr. 9912xxxx10x_mub_Software_de – Version V01 – Stand 2025/06						
Original-Anleitung	PAW GmbH & Co. KG					
Technische Änderungen vorbehalten!	Böcklerstraße 11					
Printed in Germany – Copyright by PAW GmbH & Co. KG	31789 Hameln - Germany					



1 Allgemeines



Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Bedienung der Software sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch in der Nähe der Anlage auf.

1.1 Geltungsbereich der Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Funktion, Installation und Bedienung der zusätzlichen PC-Software für die PAW-Wohnungsstation HomeBloC® Digital in den Varianten WR, WF, WRF-E sowie WR + DLE (Durchlauferhitzer), WF + DLE und WRF + DL.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die PC-Software ist nur für den Einsatz mit einer PAW-Wohnungsstation HomeBloC® Digital bestimmt.

Die bestimmungswidrige Verwendung der Software führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.

2 Produktbeschreibung

Diese PC-Software ist eine zusätzlich verfügbare Software, um spezifische Facheinstellungen vorzunehmen.

Die Installation und die Einstellungen an der Wohnungsstation sollten nur von einer Fachkraft durchgeführt werden.

3 Installation

- Laden Sie die Zip-Datei von der Webseite herunter. Den entspechenden QR-Code finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung der Wohnungsstation HomeBloC® Digital. Alternativ können Sie auch folgenden Link verwenden: <u>https://www.paw.eu/media/downloads-pdf/Software/HomeBloC-Digital/HomeBloC-Digital/HomeBloC-Digital.zip</u>
- 2. Erstellen Sie einen neuen Ordner für die Dateien.
- 3. Entpacken Sie die Zip-Datei in den neuen Ordner.
- Klicken Sie die Datei HomeBloC-Digital.exe mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Punkt "An Start anheften" aus.



4 Update

Bei dem Programmstart wird automatisch geprüft, ob eine neuere Programmversion vorhanden ist. Hierzu wird eine Internetverbindung benötigt.

Sofern eine neuere Version vorhanden ist, erscheint die Frage, ob diese eingespielt werden soll. Das Einspielen der Software geschieht anschließend automatisch. Diese Überprüfung wird bei jedem Programmstart durchgeführt.

5 Startbildschirm

🔢 HomeBloC-Digital Version 1.0.0	-	×
Verbinden Finstellungen Benutzerebene Entfernen		
Getrennt Benuttarehene:		
vetrennt penutzerebene: -		.::

Symbol	Beschreibung				
Deutsch V	Sprachauswahl – muss vor der Verbindung eingestellt werden.				
Verbinden	Verbindung zu einem Regler herstellen.				
Entfernen	Trennen einer aktiven Verbindung				
Benutzerebene	Wechseln der Benutzerebene				
Einstellungen	Einstellen der Systemparameter				



6 Verbindung

🔢 Verbindung 🛛 🗙							
Baudrate:	115200	\sim	USB				
Parity:	None	\sim	Bus 2				
Stoppbits:	1	\sim	Bus 2 [RS485->LAN]				
Datenbits:	8	\sim					
Anschluss:			~				
IP: Port: 502	2						
			Abbruch				
ID: 12	₿ 🜩		ОК				

Die Kommunikation mit dem Regler wird über das Modbus-Protokoll durchgeführt. Voreingestellt sind 3 Verbindungstypen:

Verbindunsgtyp	Beschreibung				
USB	Verbindung erfolgt über den USB-Anschluss an dem Regler.				
Bus 2	Die Verbindung erfolgt über den BUS2 Anschluss an dem Regler. An dem PC ist dazu ein USB<->RS485 Wandler erforderlich				
Bus 2 [RS485->LAN]	Die Verbindung erfolgt über das Netzwerk mit Hilfe eines RS485- LAN Adapters (z.B. SMG-5400 oder SMG-5410). Der RS485- Anschluss von dem Adapter wird an BUS2 von dem Regler angeschlossen.				

Die voreingestellten Verbindungseinstellungen können entsprechend angepasst werden.

Symbol	Beschreibung
115200 ~	Baudrate der Verbindung
None ~	Parity
Anschluss:	Anschluss, über den die Verbindung hergestellt werden soll. Zum Aktualisieren der vorhandenen Anschlussmöglichkeiten kann unter diesem Punkt der Eintrag "Refresh" ausgewählt werden.
IP:	IP unter welcher der LAN->RS485 Adapter im Netzwerk erreichbar ist. Damit dieses Feld freigeschaltet wird, muss unter Verbindungstyp der Punkt "LAN" ausgewählt werden.
Port: 502	Port des LAN->RS485 Adapters. Damit dieses Feld freigeschaltet wird, muss unter Anschluss der Punkt "LAN" ausgewählt werden.
ID: 128	Modbus ID des entsprechenden Reglers



7 Hauptansicht

Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau werden folgende Informationen angezeigt:

E HomeBloC-Digital Version 1.0.0			_	×
	Messwerte S1: 54.5 °C 2 S2: 49.8 °C 2 Tsoll: 50.0 °C 2 S3: 21.6 °C 2 S4: 2 S5: 2.5 °C 2	Vzapf 0.0 l/min ‡ DP1 0 mbar ‡ DP2 0 mbar ‡ PVM Pri. 100.0 % ‡ PWM Hzg. 0.0 % ‡ PWM Zirk. 0.0 % ‡	Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Tvl zu niedrig Verbrühschutz Verbrühschutz Kompensation P1 P2 P3 Puls-Pause V4 03 02 01 P4 Verbrühschutz Strangwarmhaltur Kompensation Verbrühschutz Verbrühschutz Verbrühschutz Vols-Pause UV Verzögerung Regelziel erreicht Strangwarmhaltur Komp. läuft Blockierschutz läuft	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
	Raumbedieneinheit RBE 1 ⊕ C ↓ Betriebaart 22.5 °C ⊕ 17.5 °C ⊕ 6.0 °C ⊕	Einstellungen Sonderfunktion X Y 22.0 °C ÷ E00 18.0 °C ÷ 14.0 °C ÷	Zeitprog. Zugeordne Zone 1 Zone 2 Raumtemperatur T: 24.1 °C Zone 4 Zone 5	ite Zone
Wert ↔ Bez. Systemzet: 04.06.25 11:19 Deutsch Verbinden	Friwa Strangwarmh.	Heizung T Fussboden Soll: 6.0 °C T Fussboden Vorlauf: 21,6 °C Außentemperatur Berücksichtigt: 2,5 °C		<u></u>
ID: 128 [COM4] - Baudrate: 115200 Benutzerebene: 0				.::

7.1 Fußzeile

Bereich / Symbol	Beschreibung
	Fußzeile mit den
ID: 128 [COM42] - Baudrate: 115200 Benutzerebene: 5	Verbindungseinstellung und der aktuell
	eingestellten Benutzerebene.
	Wechsel der dargestellten
	Informationen innerhalb des
Wert <-> Bez.	Stationsbildes und dem Schema. Es
	kann zwischen Wert und Bezeichnung
	gewechselt werden.



7.2 Hydraulikbild

7.3 Hydraulikschema

Bereich / Symbol	Beschreibung
0//min 307 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Schema der eingestellten Station. Durch Anklicken kann dieses in einem separaten Fenster angezeigt werden.



7.4 Messwerte

Messwerte										
S1:	54,5 °C	*	Vzapf	0,0 l/min	*	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
S2:	49,8 °C	*	DP1	0 mbar		•	0	•	0	•
Tsoll:	50,0 °C	A T	DP2	0 mbar	Ť	P1	P2	P3		
S 3:	21,6 °C	A V	PWM Pri.	100,0 %	A V	04	03	02	01	P4
S4:		*	PWM Hzg.	0.0 %	A T	•	0	0	0	•
S5:	2,5 °C	*	PWM Zirk.	0.0 %	A T					

Darstellung der aktuellen Sensordaten und Aktoren.

Bereich / Symbol	Beschreibung
S1: 54,5 °C ▲	Wert befindet sich im Automatikbetrieb
	Handbetrieb aktiv
S1: ₺54,6°C	Aktiviert / Deaktiviert wird der Handbetrieb durch einen klick mit der linken Maustaste auf die Bezeichnung (hier S1).
	Ausgang ausgeschaltet.
	Zum aktivieren / Deaktivieren des
•	Handbetriebes mit der linken Maustaste
	auf die Bezeichnung des Ausganges
	klicken.
\bigcirc	Ausgang eingeschaltet.



7.5 Raumbedieneinheit

In diesem Bereich werden die Daten der aktuell ausgewählten Raumbedieneinheit angezeigt. Ebenso können hier die Parameter der Raumbedieneinheit geändert werden.

Raumbedieneinheit			
RBE 1 🗧 C 📮	Einstellungen]	
Betriebsart	Sonderfunktion	Zeitprog.	Zugeordnete Zone
\bigcirc	X	\bigcirc^1 \bigcirc^2	Zone 1
22,5 °C ≑	(°Y) 22.0 °C €		Zone 2
175 0		Raumtemperatur	Zone 3
		1: 24,1 0 🗸	Zone 4
(Ů) 6,0 °C ÷	14,0 °C		Zone 5

Bereich / Symbol	Beschreibung
	Zeitprogramm der Zone(n) aktiv
	Tagbetrieb aktiv
	Nachtbetrieb aktiv
	Heizung dieser Zone ausgeschaltet
X	Keine Sonderfunktion aktiv
Y	Partyfunktion aktiv
ECO	ECO-Funktion aktiv
	Urlaubsfunktion aktiv
	Zeitprogramm 1 ausgewählt
	Zeitprogramm 2 ausgewählt



7 Hauptansicht

Zugeordnete Zone	Anzeige, welche Zone(n) dieser
Zone 1	Raumbedieneinheit zugeordnet ist / sind.
Zone 2	
Zone 3	
Zone 4	
Zone 5	
Einstellungen	Parameter der Raumbedieneinheit
Einstellungen	einstellen.
Einstellungen Bereich / Symbol	einstellen. Beschreibung
Bereich / Symbol	Parameter der Raumbedieneinheit einstellen. Beschreibung Daten der Raumbedieneinheit neu laden.
Bereich / Symbol	Parameter der Raumbedieneinheit einstellen. Beschreibung Daten der Raumbedieneinheit neu laden. Daten zur Raumbedieneinheit übertragen
Einstellungen Bereich / Symbol	Parameter der Raumbedieneinheit einstellen. Beschreibung Daten der Raumbedieneinheit neu laden. Daten zur Raumbedieneinheit übertragen Es wurden noch nicht alle Daten zur

7.5.1 Zeitprogramme

Zeitprogramm auswählen: Klick mit linker Maustaste auf das Symbol 🕚 bzw. 💇
Zeitprogramm einstellen: Klick mit rechter Maustaste auf das Symbol O ¹ bzw. O ²
Einstellen des Zeitprogramms:



Θz	eitprogram	m 1 - R	BE 1				×
Start:	06:00	\sim	Ende:	22:00 ~	Tag:	Montag - Freitag	\sim
Start:	07:00	\sim	Ende:	23:00 ~	Tag:	Samstag - Sonntag	~
Start:	-:-	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:-	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:-	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:-	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	;	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:-	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:-	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	;	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:-	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	-:-	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	;	\sim	Ende:	-:- ~	Tag:	Montag	~
Start:	;	~	Ende:	-: ~	Tag:	Montag	~
			1	Alles lösche	n		
A	bbrechen 2		Бхро 3	ort	Import 4	Speicher 5	n

- 1: Löschen aller Einträge.
- 2: Schließen des Fensters, ohne zu speichern.
- 3: Exportieren des Zeitprogramms in eine Datei.
- 4: Importieren des Zeitprogramms aus einer Datei.
- 5: Speichern der eingetragenen Daten.

7.6 Außentemperatur

Außentemperatur Berücksichtigt: 2,5 °C

7 Hauptansicht

Hier wird die aktuell berücksichtigte Außentemperatur angezeigt.

Quelle	Beschreibung
Lokaler Sensor	Außensensor an den Anschluss S5 anschließen.
Netzwerk	Außentemperatur über Modbus an den Regler übertragen.
	Fallbackwert: -2 °C
Fallback	Der Fallbackwert kommt zum Einsatz, wenn
	a) kein lokaler Sensor angeschlossen ist
	b) keine regelmäßigen (Parameter) Außentemperaturdaten
	über Modbus gesendet werden.

7.7 Benutzerebene

In diesem Fenster kann nicht nur die aktuelle Benutzerebene, sondern ebenso das Kennwort einer beliebigen Benutzerebene geändert werden. Abhängig davon, ob die Markierung bei "*Kennwort ändern*" gesetzt ist oder nicht, wird das Fenster unterschiedlich dargestellt.

7.7.1 Benutzerebene wechseln

Hierzu darf die Markierung bei Kennwort ändern nicht gesetzt sein.

Innerhalb des Kennwortfeldes wird das Kennwort der Benutzerebene eingetragen, zu welcher gewechselt werden soll. Das System erkennt anhand des Kennwortes automatisch die dazugehörende Benutzerebene.

Wird ein Kennwort eingegeben, welches dem Regler nicht bekannt ist, so wird automatisch zu der Benutzerebene 0 (Kunde) gewechselt. Alternativ kann zu dieser Benutzerebene ebenfalls durch Eingabe des Kennwortes 0 gewechselt werden.

• Benutzerebene		×
Kennwort:		
Kennwort andern		
🗆 Kennwort anzeigen		
	Senden	



7.7.2 Kennwort ändern

• Benutzerebene		\times
Benutzerebene Neues Kennwort: Wiederholen:	5 -	
Kennwort ändern		
🗌 Kennwort anzeigen		
	Senden	

In dem Feld *Benutzerebene* wird die Benutzerebene ausgewählt, von der das Kennwort geändert werden soll. Es werden hier nur die Benutzerebenen angezeigt, die innerhalb des Reglers vorhanden sind.

Damit das Kennwort einer Benutzerebene geändert werden kann, muss die aktuell eingestellte Benutzerebene des Reglers mindestens so groß sein, wie die Benutzerebene, die geändert werden soll.

Beispiel 1: Zur Auswahl stehen die Benutzerebenen 5 und 10. Aktuell ist die Benutzerebene 5 in dem Regler eingestellt. Hiermit ist es nur möglich, das Kennwort der Benutzerebene 5 zu wechseln.

Beispiel 2: Zur Auswahl stehen die Benutzerebenen 5 und 10. Aktuell ist die Benutzerebene 10 in dem Regler eingestellt. Hiermit ist es möglich, das Kennwort der Benutzerebene 5 und 10 zu wechseln.

Hinweis

Wird in dem Beispiel 1 versucht, das Kennwort von Benutzerebene 10 zu ändern, so erscheint keine Meldung. Der Regler ignoriert automatisch die Änderung.



8 Einstellungen

窃 Einstellungen			×
System Friwa Heizung Begler GLT Import/Export PC-Software			
Allgemein Sensoren Offset Blockierso	chutz		
		1	
Hydraulikvariante	WF - WoSta Fußboden	~	
Primämumoe	Grundfor LIPM / 15-75 Tup C		
Zirkulationspumpe	Nicht vorhanden	· ·	
Heizungspumpe	Nicht vorhanden	~	
Wärmetauscher	E8LASHx50/1P	~	
Wamhaltung	Wärmetauscher	~	
Umschaltventil	ESBE VZC 162	~	
Einspritzventil	Möhlenhoff OEM 5	~	
Warmemengenzahler	Nicht vorhanden	~	
Durchiauremitzer		~	
Senden			Schließen

Abhängig von der eingestellten Benutzerebene können hier die entsprechenden Systemparameter eingestellt bzw. nachgeschaut werden. Die Bedeutung der einzelnen Parameter ist der Anleitung des Reglers zu entnehmen.

In diesem Bereich kann unter der Registerkarte "PC-Software" Folgendes eingestellt werden:

8.1.1 Parameternummer ausblenden

Über diesen Parameter wird die Darstellung der Parameterbezeichnung gesteuert.

Parameter	Beschreibung		
🗹 Parametemummer ausblenden	Hydraulikvariante	WF - WoSta Fußboden 🗸 🗸	
Parametemummer ausblenden	[C9.1] Hydraulikvariante	WF - WoSta Fußboden 🗸	

PAW GmbH & Co. KG

Böcklerstraße 11

31789 Hameln, Germany

www.paw.eu

Telefon: +49 5151 9856 - 0

Telefax: +49 5151 9856 - 98