





## Montage- und Bedienungsanleitung Solarstationen

### SolarBloC® midi Premium - DN 20 SolarBloC® maxi Premium - DN 25

#### mit Regler SC3.5



SolarBloC® midi Premium  
DN 20



SolarBloC® maxi Premium  
DN 25

**Inhaltsverzeichnis**

1	<b>Allgemeines.....</b>	4
1.1	<b>Zu dieser Anleitung.....</b>	4
1.2	<b>Zu diesem Produkt.....</b>	4
1.3	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung.....</b>	5
2	<b>Sicherheitshinweise.....</b>	6
3	<b>Montage und Installation [Fachmann].....</b>	8
4	<b>Inbetriebnahme [Fachmann].....</b>	12
4.1	<b>Spülen und Befüllen des Solarkreises.....</b>	13
4.2	<b>Vorbereitung zum Spülen.....</b>	16
4.3	<b>Spülen und Befüllen.....</b>	16
4.4	<b>Inbetriebnahme und Einstellung des Reglers SC3.5.....</b>	19
4.5	<b>Wärmemengenzählung.....</b>	21
5	<b>Wartung [Fachmann].....</b>	22
5.1	<b>Wechsel des Temperatursensors am Airstop.....</b>	22
5.2	<b>Austausch / Ausrichtung des Manometers.....</b>	23
5.3	<b>Entleeren der Solaranlage.....</b>	24
5.4	<b>Demontage.....</b>	25
6	<b>Lieferumfang [Fachmann].....</b>	26
6.1	<b>SolarBloC® midi Premium DN 20.....</b>	26
6.2	<b>SolarBloC® maxi Premium DN 25.....</b>	28
6.3	<b>SolarBloC® maxi Premium DN 25 für Grundfos Solar PML und Wilo Para MAXO..</b>	30
7	<b>Montage der Isolierung.....</b>	32
8	<b>Technische Daten.....</b>	33
8.1	<b>Maßzeichnung SolarBloC® midi Premium (DN 20).....</b>	34
8.2	<b>Maßzeichnung SolarBloC® maxi Premium (DN 25).....</b>	34
8.3	<b>Druckverlust- und Pumpenkennlinien SolarBloC® midi Premium (DN 20).....</b>	35
8.4	<b>Druckverlust- und Pumpenkennlinien SolarBloC® maxi Premium (DN 25).....</b>	35
9	<b>Funktion Schwerkraftbremsen [Fachmann].....</b>	36

<b>10</b>	<b>Entsorgung.....</b>	<b>38</b>
<b>11</b>	<b>Inbetriebnahmeprotokoll.....</b>	<b>39</b>

## 1 Allgemeines



Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.  
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch in der Nähe der Anlage auf.

### 1.1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Funktion, Installation, Inbetriebnahme und Bedienung der Solarstation SolarBloC®.

Die mit [Fachmann] bezeichneten Kapitel richten sich ausschließlich an den Fachhandwerker.

Für andere Komponenten der Solaranlage, wie Pumpe, Kollektoren, Speicher, Ausdehnungsgefäß und Regler, beachten Sie bitte die Anleitungen des jeweiligen Herstellers.

### 1.2 Zu diesem Produkt

Die Station ist eine auf Dichtheit geprüfte und (bis auf die Varianten mit Pumpe Wilo Maxo und Grundfos Solar PML) voreingestellte Armaturengruppe zum Umwälzen des Wärmeträgers im Solarkreislauf. Sie ist auf einem Wandhalter aufgesteckt und wird von Clip-Federn gehalten. Die Station ist mit einem voreingestellten Regler ausgestattet, welcher auf diverse Systeme eingestellt werden kann. Weiterführend enthält sie wichtige Armaturen und Sicherheitseinrichtungen für den Betrieb der Anlage:

- Kugelhähne im Vor- und Rücklauf mit austauschbarer Spindel
- Schwerkraftbremsen in den Vorlauf- und Rücklauf-Kugelhähnen
- Thermometer im Vor- und Rücklauf
- FlowRotor (Volumenstrommessgerät mit Hall-Sensor)
- Temperatursensoren im Vorlauf und Rücklauf
- Manometer zur Anzeige des Anlagendrucks im Solarkreis
- Airstop zur einfachen Entlüftung des Solarkreises
- Spül- und Befüllhähne mit Verschlusskappen
- Solar-Sicherheitsventil
- Hocheffizienzpumpe

### 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung


Die Solarstation darf nur in solarthermischen Anlagen als Pumpstation im Solarkreis unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung angegebenen technischen Grenzwerte verwendet werden. Sie darf bauartbedingt nur vertikal mit Förderrichtung der Pumpe nach oben montiert und betrieben werden!

Die bestimmungswidrige Verwendung führt zum Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche.


Das Produkt entspricht den relevanten Richtlinien und ist daher mit dem CE-Kennzeichen versehen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

Verwenden Sie ausschließlich PAW-Zubehör in Verbindung mit der Solarstation.



#### HINWEIS



Bei Sonnenschein heizen sich die Kollektoren sehr stark auf.

Der Wärmeträger im Solarkreis kann sich auf über 100 °C erhitzen.

Spülen und befüllen Sie den Solarkreis nur bei Kollektortemperaturen unter 70 °C.

## 2 Sicherheitshinweise

Die Installation und Inbetriebnahme sowie der Anschluss der elektrischen Komponenten setzen Fachkenntnisse voraus, die einem anerkannten Berufsabschluss als Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bzw. einem Beruf mit vergleichbarem Kenntnisstand entsprechen [Fachmann].

Bei der Installation und Inbetriebnahme muss Folgendes beachtet werden:

- Einschlägige regionale und überregionale Vorschriften
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft
- Anweisungen und Sicherheitshinweise dieser Anleitung

### **WARNUNG**

#### **Verbrühungsgefahr durch Austritt von heißen Medien!**

Bei Sicherheitsventilen besteht Verbrühungsgefahr durch Austreten von Dampf oder heißer Flüssigkeit.



Sorgen Sie bei jedem Sicherheitsventil dafür, dass durch ggf. austretendes Medium kein Personen- oder Sachschaden entstehen kann.

- ▶ Installieren Sie eine Abblaseleitung.
- ▶ Beachten Sie hierzu die Anleitung zum Sicherheitsventil.
- ▶ Die vom Anlagenplaner berechneten Drücke für das Ausdehnungsgefäß und den Betriebsdruck der Anlage müssen eingestellt werden.

### **! VORSICHT**

#### **Verbrennungsgefahr!**




Die Armaturen und die Pumpe können während des Betriebs über 100 °C heiß werden.

- ▶ Die Isolierschale muss während des Betriebs geschlossen bleiben.

## 2 Sicherheitshinweise

### **⚠️ VORSICHT**



#### **Personen- und Sachschaden durch Überdruck!**

Durch Schließen beider Kugelhähne im Primärkreis trennen Sie die Sicherheitsgruppe vom Wärmetauscher. Durch das Aufheizen des Speichers können hohe Drücke entstehen, die zu Sach- und Personenschaden führen können!

- ▶ Schließen Sie die Kugelhähne nur im Service-Fall.

### **HINWEIS**

#### **Sachschaden durch Mineralöle!**

Mineralölprodukte beschädigen die EPDM-Dichtungselemente nachhaltig, wodurch die Dichteigenschaften verloren gehen. Für Schäden, die durch derartig beschädigte Dichtungen entstehen, übernehmen wir weder eine Haftung noch leisten wir Garantieersatz.


- ▶ Vermeiden Sie unbedingt, dass EPDM mit mineralölhaltigen Substanzen in Kontakt kommt.
- ▶ Verwenden Sie ein mineralölfreies Schmiermittel auf Silikon- oder Polyalkylenbasis, wie z. B. Unisilikon L250L und Syntheso Gle 1 der Firma Klüber oder Silikonspray.

### 3 Montage und Installation [Fachmann]

#### HINWEIS

##### Sachschen durch hohe Temperaturen!




Da der Wärmeträger in Kollektornähe sehr heiß sein kann, muss die Armaturengruppe mit ausreichendem Abstand zum Kollektorfeld installiert werden. Zum Schutz des Ausdehnungsgefäßes ist gegebenenfalls ein Vorschaltgefäß erforderlich.




Nicht im Lieferumfang enthalten!

#### Zubehör: Schneidringverschraubung

1. Schieben Sie die Überwurfmutter ② und den Schneidring ③ auf das Kupferrohr ①. Damit eine sichere Krafteinleitung und Abdichtung gewährleistet ist, muss das Rohr mindestens 3 mm aus dem Schneidring heraus stehen.
2. Schieben Sie die Stützhülse ④ in das Kupferrohr.
3. Stecken Sie das Kupferrohr mit den aufgesteckten Einzelteilen (②, ③ und ④) so weit wie möglich in das Gehäuse der Schneidringverschraubung ⑤ hinein.
4. Schrauben Sie die Überwurfmutter ② zunächst handfest an.
5. Ziehen Sie die Überwurfmutter ② mit einer ganzen Umdrehung fest an. Um den Dichtring nicht zu beschädigen, sichern Sie hierbei das Gehäuse der Schneidringverschraubung ⑤ gegen Verdrehen.



1. Entnehmen Sie die Station aus der Verpackung.
2. Ziehen Sie die vordere Isolierschale ab.
3. Nur für Version mit Wilo Maxo / Grundfos Solar PML: Montieren Sie zur Komplettierung und vor Inbetriebnahme die beigelegte Sicherheitsgruppe. Schrauben Sie dazu die Überwurfmutter (1) des Sicherheitsbalkens unter Verwendung der entsprechenden Dichtung (2) auf das Distanzstück (3).
4. Übertragen Sie die Maße der Befestigungslöcher neben den Thermometern der Solarstation auf die Montagefläche.
5. Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Solarstation mit geeigneten Dübeln und Schrauben an der Wand.




6. Verrohren Sie die Solarstation mit der Anlage

① Rücklauf zum Kollektorfeld

③ Rücklauf vom Speicher

④ Vorlauf zum Speicher

⑤ Vorlauf vom Kollektorfeld



7. Schließen Sie die Anschlussleitung für das Ausdehnungsgefäß an [1.5] an und befestigen Sie die Halterung für das Ausdehnungsgefäß.
8. Stellen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die Anlage ein und schließen Sie das Ausdehnungsgefäß an. Beachten Sie hierzu die gesonderte Anleitung des Ausdehnungsgefäßes!
9. Prüfen Sie alle Verschraubungen und ziehen Sie diese ggf. nach.


Ausdehnungsgefäß ist nicht im Lieferumfang enthalten!

## WARNUNG

### Gefahr für Leib und Leben durch Stromschlag!




- ▶ Ziehen Sie vor elektrischen Arbeiten am Regler den Netzstecker!
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker des Reglers erst nach Abschluss aller Installationsarbeiten, Spülen und Befüllen in eine Steckdose. So verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Motoren.




1. Schieben Sie die Reglererweiterung mit dem vormontierten Regler (optional) auf die Station.
2. Schließen Sie die Netz-Anschlussleitung gemäß Typ an der Pumpe an.

L	braun
PE	gelb-grün
N	blau



3. Schließen Sie zusätzlich die PWM-Anschlussleitung gemäß Typ an der Pumpe an.

PWM	braun
GND	blau



4. Schließen Sie die Sensoren an den Regler an: Kollektor Sensor an S1, Speicher Sensor an S2, Vorlauf-Sensor an S4, Rücklauf-Sensor an S5 und Volumenstromsensor an S7.

Die Montage der Station ist abgeschlossen und Sie können die Station in Betrieb nehmen.


Quelle Bild: Resol

## 4 Inbetriebnahme [Fachmann]

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme der Station:

### **WARNUNG**

#### **Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!**



Die Armaturen können über 100 °C heiß werden. Deshalb darf die Anlage nicht bei heißen Kollektoren (starkem Sonnenschein) gespült oder befüllt werden. Beachten Sie, dass bei zu hohem Anlagendruck heißer Wärmeträger aus den Sicherheitsventilen austritt! Beim Entlüften kann der Wärmeträger als Dampf austreten und zu Verbrühungen führen!

- Spülen und befüllen Sie die Anlage nur bei Kollektortemperaturen unter 70 °C.

### **HINWEIS**

#### **Frostgefahr!**

Oft lassen sich Solaranlagen nach dem Spülen nicht mehr restlos entleeren. Beim Spülen mit Wasser besteht daher die Gefahr von späteren Frostschäden. Spülen und befüllen Sie die Solaranlage deshalb nur mit dem später verwendeten Wärmeträger.

- Verwenden Sie als Wärmeträger ein Wasser-Propylenglykol-Gemisch mit maximal 50 % Propylenglykol.

### **HINWEIS**

#### **Hinweis zur Inbetriebnahme-Reihenfolge**

Befüllen Sie bei der Inbetriebnahme erst den Heizungskreis und anschließend den Solarkreis. So wird gewährleistet, dass eventuell aufgenommene Wärme auch abgeführt werden kann.

### **HINWEIS**

#### **Hinweis zum Ausdehnungsgefäß**

Während des Spülens und Befüllens sollte das Ausdehnungsgefäß nicht angeschlossen sein, damit keine Schmutzteilchen eingeschwemmt werden. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Herstellers.

## 4 Inbetriebnahme [Fachmann]

### 4.1 Spülen und Befüllen des Solarkreises

Die zum Spülen und Befüllen erforderlichen Befüll- und Entleerhähne sind in der Solarstation integriert. Achten Sie darauf, dass eventuell in dem Solarsystem vorhandene Schmutzteilchen nicht in das Ausdehnungsgefäß eingespült werden. Trennen Sie hierzu ggf. das Ausdehnungsgefäß während des Spülens und Befüllens vom Solarkreis und benutzen Sie nur Spül- und Befüllstationen mit entsprechenden Feinfiltern.


#### Kugelhahn mit integrierter Schwerkraftbremse

(Normale Flussrichtung im Bild: abwärts)


**Position 0°**



**Position 45°**



**Position 90°**



Schwerkraftbremse in Betrieb,  
**Durchströmung nur in**  
**Flussrichtung.**

Schwerkraftbremse außer  
**Betrieb, Durchströmung in**  
**beide Richtungen.**


Kugelhahn geschlossen,  
**keine Durchströmung.**

**Funktionen des KFE-Hahns innerhalb der Sicherheitsgruppe****Stellung****Funktion****Stellung "geschlossen" (Station in Betrieb):**

Befüll- und Spül-Kreis geschlossen. Manometer zeigt Anlagendruck.

**Stellung "geöffnet" (Befüll- und Spülvorgänge):**

Befüll- und Spül-Kreis offen. Manometer zeigt Druck.


**Stellung "Wartung" (Wartungsarbeiten):**

Befüll- und Spül-Kreis geschlossen. Manometer zeigt, nach Demontage der Kappe, keinen Druck.

Achtung: Anschlagschraube vor Stellungswechsel entfernen!

### Airstop

Der Airstop (Luftfang mit Handentlüfter) dient zur Entlüftung der Solaranlage. Um eine einwandfreie Entlüftung des Solarkreises zu gewährleisten, muss die Strömungsgeschwindigkeit im Vorlauf mindestens 0,3 m/s betragen.



Rohrdurchmesser [mm]		Volumenstrom bei 0,3 m/s	
Ø Außen	Ø Innen	l/h	l/min
15	13	~ 143	~ 2,4
18	16	~ 217	~ 3,6
22	20	~ 339	~ 5,7
28	25	~ 530	~ 8,8

### WARNUNG



#### Verbrühungsgefahr durch Dampfaustritt!

Das austretende Medium kann Temperaturen von über 100 °C aufweisen und zu Verbrühungen führen.


- ▶ Öffnen Sie den Entlüfterstopfen vorsichtig und schließen Sie ihn, sobald Medium austritt.

Die aus der Solarflüssigkeit abgeschiedene Luft sammelt sich im oberen Bereich des Airstops und kann über den Entlüfterstopfen abgelassen werden.

### Entlüften der Solaranlage nach Inbetriebnahme

Entlüften Sie die Solaranlage zunächst täglich und dann – je nach abgeschiedener Luftmenge – wöchentlich oder monatlich. So sichern Sie einen optimalen Betrieb der Solaranlage. Prüfen Sie nach dem Entlüften den Anlagendruck und erhöhen Sie diesen gegebenenfalls auf den vorgeschriebenen Betriebsdruck.


## 4.2 Vorbereitung zum Spülen



Der Solarkreis wird in der Flussrichtung gespült.


1. Trennen Sie das Ausdehnungsgefäß von der Solaranlage. Beachten Sie hierzu die gesonderte Anleitung des Ausdehnungsgefäßes!
2. Stellen Sie die Schwerkraftbremse im Vorlauf-Kugelhahn [5.2] auf Betrieb ( $0^\circ$ , siehe Kap. 4.1).
3. Schließen Sie den Rücklauf-Kugelhahn [1.2] ( $90^\circ$ , siehe Kap. 4.1).
4. Der Kugelhahn [3] im FlowRotor muss geöffnet sein.
5. Der Entleerhahn [3.2] muss geschlossen sein.
6. Schließen Sie die Befüllstation an die Solarstation an:
  - Druckschlauch an den Befüllhahn [1.4]
  - Spülenschlauch an den Entleerhahn [3.2]
7. Öffnen Sie den Befüllhahn [1.4] und den Entleerhahn [3.2].

## 4.3 Spülen und Befüllen



1. Nehmen Sie die Spül- und Befüllstation in Betrieb und spülen Sie die Solaranlage mindestens 15 Minuten (bis klares Medium austritt).
2. Entlüften Sie die Solaranlage während des Spülens mehrfach am Entlüfterstopfen des Airstops [4.2], bis die Solarflüssigkeit sauber und blasenfrei austritt (siehe Kap. 4.1).

3. Um die Pumpenstrecke zu spülen und zu entlüften, öffnen Sie langsam die Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn [1.2] ( $0^\circ$ , siehe Kap. 4.1).
4. Schließen Sie den Entleerhahn [3.2] bei laufender Befüllpumpe und erhöhen Sie den Anlagendruck auf ca. 5 bar. Der Anlagendruck kann am Manometer abgelesen werden. Schließen Sie den Befüllhahn [1.4] durch Stellen des Hahns in Position geschlossen (siehe Kapitel 4.1) und schalten Sie die Pumpe der Spül- und Befüllstation ab.
5. Prüfen Sie am Manometer, ob sich der Anlagendruck verringert und beheben Sie gegebenenfalls vorhandene Undichtigkeiten.
6. Schließen Sie das Ausdehnungsgefäß an den Solarkreis an und stellen Sie mittels der Spül- und Befüllstation den Betriebsdruck der Solaranlage ein (erforderlicher Betriebsdruck siehe Anleitung Ausdehnungsgefäß).
7. Reduzieren Sie ggf. den Druck am Entleerhahn [3.2] auf den anlagenspezifischen Druck.
8. Schließen Sie die Befüll- und Entleerhähne [1.4|3.2]. Stellen Sie dazu den Hahn [1.4] in Position geschlossen, siehe Kap. 4.1.
9. Stellen Sie die Schwerkraftbremse im Rücklaufkugelhahn [1.2] auf Betrieb ( $0^\circ$ , siehe Kap. 4.1).





Sicherheitsventil (6 bar) beachten!

## WARNUNG

### Gefahr für Leib und Leben durch Stromschlag!



- Überprüfen Sie, ob die Sensoren und die Pumpen an den Regler angeschlossen sind und das Reglergehäuse geschlossen ist. Stecken Sie den Netzstecker des Reglers erst dann in eine Steckdose.



10. Schließen Sie den Regler an das Stromnetz an und stellen Sie mit Hilfe der Regleranleitung die Solarkreispumpe im Handbetrieb auf Max. Lassen Sie die Solarkreispumpe auf höchster Drehzahlstufe mindestens 15 Minuten laufen. Entlüften Sie die Solaranlage währenddessen mehrfach am Entlüfterstopfen des Luftfangs, bis die Solarflüssigkeit blasenfrei austritt (siehe Kap. 4.1). Erhöhen Sie gegebenenfalls den Anlagendruck wieder auf den Betriebsdruck.
11. Nehmen Sie die Schläuche der Spül- und Befüllstation ab und schrauben Sie die Verschlusskappen auf die Befüll- und Entleerhähne. Die Verschlusskappen dienen nur zum Schutz gegen Verschmutzungen. Sie sind nicht für hohe Systemdrücke konstruiert. Die Dichtigkeit wird durch die geschlossenen Kugelhähne sichergestellt.
12. Bringen Sie die vordere Isolierschale an.
13. Stellen Sie am Regler den Automatikbetrieb ein (siehe Regleranleitung).

Die Inbetriebnahme der Solaranlage ist nun abgeschlossen. Bitte füllen Sie das Inbetriebnahmeprotokoll vollständig aus.

## 4 Inbetriebnahme [Fachmann]

### 4.4 Inbetriebnahme und Einstellung des Reglers SC3.5

Der Regler ist in Abhängigkeit der Pumpenstecker vorverkabelt:


Pumpenanschlussleitung	an R1
PWM Signalleitung	an PWM A
Netzanschluss	an L, N, Schutzleiter
Anschlussleitung für Vor- und Rücklauftemperaturen	an S4 und S5
Anschlussleitung für Volumenstrom	an S7

Der Regler ist auf 4 solare Grundsysteme vorprogrammiert. Die Werkseinstellung ist System 1.

Insgesamt stehen 27 vorkonfigurierte Schemata zur Verfügung.

Die Pumpe ist standardmäßig an R1 (Versorgungsleitung) und an PWM A (Signalleitung) angeschlossen.


Ausgehend der Montage und Installation nach dieser Anleitung, sind die Temperatursensoren an S1 (Kollektor), S2 (Speicher), S4 (Vorlauf) und S5 (Rücklauf) angeschlossen, welches System 1 (Solarsystem mit einem Speicher) entspricht.



Quelle Bild: Resol

Wenn ein anderes System gewählt wird, müssen eventuell weitere Sensoren und Schaltelemente angeschlossen werden. Beachten Sie dazu bitte die separate Anleitung des Reglers!

Der Regler durchläuft zuerst eine Initialisierungsphase, anschließend beginnt die Inbetriebnahme, bei welcher die wichtigsten Einstellungen nach folgendem Schema getätigt werden:



Quelle Bild: Resol

Die Vorlauf- und Rücklausensoren (S4 und S5) sind in der Werkseinstellung nicht enthalten. Sie können sowohl im Expertenmenü als auch im Menü WMZ ausgewählt und hinzugefügt werden. Hierbei und auch für weitere Einstellungen oder Änderungen bzgl. des Systems, der Optionen oder der Funktionen beachten Sie bitte die separate Anleitung des Reglers.

#### 4.5 Wärmemengenzählung

Der Regler bietet die Möglichkeit eine Wärmemengenzählung aus Vorlauf-, Rücklausensoren (S4 und S5) und eines Volumenstromsensors (S7) durchzuführen.

Dazu wechseln Sie in das Menü WMZ und nehmen dabei folgende Einstellungen vor:

Einstellkanal	Bedeutung	Einstellbereich / Auswahl	Werkseinstellung
Sen.-Vorl.	Zuweisung Vorlaufsensor	systemabhängig	systemabhängig
Sen.-Rückl.	Zuweisung Rücklausensor	systemabhängig	systemabhängig
Sen.-Vol.	Option Volumenstromsensor	Ja, Nein	Nein
Sen.-Vol.	Zuweisung Volumenstromsensor	S5, S6, S7	-
Durch...	Durchfluss (wenn Sen.-Vol. = Nein)	1,0 ... 500,0 l/min	3,0 l/min
Relais	Relaisauswahl	systemabhängig	-
Medium	Wärmeträgermedium	Tyfocor LS, Propylenglykol, Ethylenglykol, Wasser	Wasser
Gehalt	Glykolanteil im Medium (nur wenn Medium = Propylenglykol oder Ethylenglykol)	20 ... 70 %	40 %
Alternativanzeige	Option Alternativanzeige	Ja, Nein	Nein
Einheit	Alternative Einheit	Kohle, Gas, Öl, CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
Faktor	Umrechnungsfaktor	0,0000001 ... 100,0000000	0,5000000
Funkt.	Aktivierung / Deaktivierung	Aktiviert, Deaktiviert, Schalter	Aktiviert
Sensor	Zuweisung Schalttereingang	-	-

Quelle Tabelle: Resol

Achten Sie darauf, den Flowrotor entsprechend der Hydraulik auszuwählen (DN 20, DN 25), siehe Kap. 3 bzw. Regleranleitung Kap. 16.

## 5 Wartung [Fachmann]

### WARNUNG




#### Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Die Armaturen und die Solarflüssigkeit können Temperaturen von über 100 °C aufweisen. Die Solarflüssigkeit kann als Dampf austreten und zu Verbrühungen führen.


- ▶ Führen Sie Wartungsarbeiten nur bei Kollektortemperaturen unter 50 °C aus.
- ▶ Warten Sie, bis sich die Solarflüssigkeit auf max. 50 °C abgekühlt hat.

### 5.1 Wechsel des Temperatursensors am Airstop



1. Entleeren Sie den Solarkreis, siehe Kap. 5.3.
2. Ziehen Sie den Befestigungsclip des Sensors heraus.
3. Ziehen Sie den Sensor [4.1] nach vorn aus dem Airstop heraus.
4. Achten Sie darauf, dass ein Dichtring in die Nut des neuen Sensors eingelegt ist. Achten Sie beim Einsticken des Sensors auf den korrekten Sitz des Dichtrings.
5. Sichern Sie den Sensor nach dem Einsticken wieder mit dem Befestigungsclip.
6. Schließen Sie die Sensorleitung an.
7. Schließen Sie den Entleerhahn [3.2].
8. Befüllen Sie den Solarkreis, siehe Kap. 4.2 und 4.3.

### 5.2 Austausch / Ausrichtung des Manometers



1. Schalten Sie den Regler aus und sichern Sie ihn gegen erneutes Einschalten.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Hahn [1.4] mit einer Kappe verschlossen ist.
3. Stellen Sie den Hahn [1.4] in Stellung Wartung, entfernen Sie dazu die Anschlagschraube, siehe Kap. 4.1.

#### 4. Austausch des Manometers:


Demontieren Sie das Manometer [1.6]. Es kann vorkommen, dass eine kleine Menge an Flüssigkeit (Inhalt Hahn) dabei austritt. Danach wechseln Sie das Manometer.

#### Ausrichtung des Manometers:

Lösen Sie die Kontermutter und drehen Sie das Manometer (von komplett eingeschraubt auf max. 360°) gegen den Uhrzeigersinn. Danach sichern Sie mit der Kontermutter.

5. Stellen Sie den Hahn [1.4] wieder in Stellung geschlossen (siehe Kapitel 4.1) und montieren Sie dabei die Anschlagschraube.
6. Überprüfen Sie dabei das Manometer auf Dichtheit und den Anlagendruck [1.6] und erhöhen Sie diesen gegebenenfalls auf den vorgeschriebenen Betriebsdruck.
7. Entlüften Sie die Anlage und wiederholen Sie dies je nach abgeschiedener Luftmenge wöchentlich oder monatlich, siehe Kap. 4.2.

### 5.3 Entleeren der Solaranlage



1. Schalten Sie den Regler aus und sichern Sie ihn gegen erneutes Einschalten.
2. Öffnen Sie die Schwerkraftbremsen im Vorlauf- und Rücklauf-Kugelhahn [5.2|1.2], indem Sie diese in Position 45° drehen (siehe Kap. 4.1).
3. Schließen Sie einen hitzebeständigen Schlauch am tiefsten Entleerhahn der Solaranlage an (ggf. Entleerhahn [3.2]).

Achten Sie darauf, dass die Solarflüssigkeit in einem hitzebeständigen Behälter aufgefangen wird.

#### WARNING

##### Verbrühungsgefahr durch heißen Wärmeträger!



Der austretende Wärmeträger kann sehr heiß sein.

- ▶ Platzieren und sichern Sie den hitzebeständigen Auffangbehälter so, dass bei dem Entleeren der Solaranlage keine Gefahr für umstehende Personen besteht.

4. Öffnen Sie den tiefsten Entleerhahn der Solaranlage.
5. Um den Solarkreis schneller zu entleeren, öffnen Sie eine ggf. vorhandene Entlüftungseinrichtung am höchsten Punkt der Solaranlage.
6. Entsorgen Sie die Solarflüssigkeit unter Beachtung der lokalen Vorschriften.

#### **5.4 Demontage**



1. Entleeren Sie die Solaranlage wie im vorherigen Kapitel beschrieben.
2. Trennen Sie die Rohrverbindungen zur Solaranlage.
3. Ziehen Sie die Clip-Federn mit einem Schraubendreher seitlich heraus, um die Solarstation von den Haltern abzunehmen.
4. Ziehen Sie die Station nach vorne ab.

## 6 Lieferumfang [Fachmann]


## **HINWEIS**

## Seriennummer

Reklamationen und Ersatzteilanfragen/-bestellungen werden ausschließlich unter Angabe der Seriennummer bearbeitet! Die Seriennummer befindet sich auf der Sicherheitsgruppe.

- Bitte senden Sie im Fall einer Reklamation das Inbetriebnahmeprotokoll vollständig ausgefüllt an uns zurück.


## 6.1 SolarBloC® midi Premium DN 20



## 6 Lieferumfang [Fachmann]

Position	Ersatzteil	Artikelnummer
1	Regler SC3.5 mit Kabelbaum, SuperSeal	N00407
	Regler SC3.5 mit Kabelbaum, Molex	N00408
2	Sicherheitsventil ½" x ¾", 6 bar	N00300
3	Manometer 0-6 bar, G ¼" axial; d = 50 mm, 130°C	N00337
4	Dichtungsset, 30.0 x 21.0 x 2.0, ½", für Verschraubung 1", 10 Stück	N00024
<b>Alternative Pumpen:</b>		
5	Wilo Para ST 15/7	N00150
	Wilo Para ST 15/13	N00299
	Grundfos UMP3 Solar 15-75	N00025
	Grundfos UMP3 Solar 15-145	N00215
6	Überwurfmutter G1", Durchgang 28.1 mm, SW 37	N00302
7	Temperatursensor Pt1000, 9mm zum Einschrauben, G ¼", MiniFit Jr.	N00230
8	Entlüftungsstopfen, 3/8" AG sd, EPDM O-Ring	N00520
9	Zeigerthermometer, rote Skala, d=50 mm, 0-160 °C	N00193
10	Vorlaufkugelhahn DN 20, ¾" IG x ¾" IG, mit Solar-SKB	N00291
11	Rücklaufkugelhahn DN 20, ¾" IG x F ¾" x ¾" AG rechts	N00290
12	Zeigerthermometer, blaue Skala, d=50 mm, 0-160 °C	N00194


## 6.2 SolarBloC® maxi Premium DN 25



## 6 Lieferumfang [Fachmann]

Position	Ersatzteil	Artikelnummer
1	Regler SC3.5 mit Kabelbaum, SuperSeal	N00407
	Regler SC3.5 mit Kabelbaum, Molex	N00408
2	Sicherheitsventil ½" x ¾", 6 bar	N00300
3	Manometer 0-6 bar, G ¼" axial; d = 50 mm, 130°C	N00337
4	Überwurfmutter G 1½", SW 52	N00269
5	Dichtungsset, 10 Stück, 1", für Verschraubung 1½"	N00036
6	<b>Alternative Pumpen:</b>	
	Wilo Para ST 25/8	N00263
	Grundfos UPM3 Solar 25-75	N00035
	Grundfos UPM3 Solar 25-145	N00304
7	Temperatursensor Pt1000, 9mm zum Einschrauben, G¼", MiniFit Jr.	N00230
8	Airstop DN 25: 1" AG x 1" IG	565571
9	Entlüftungsstopfen, 3/8" AG sd, EPDM O-Ring	N00520
10	Vorlaufkugelhahn DN 25, 1" IG x 1" IG	N00305
11	Zeigerthermometer, rote Skala, d=50 mm, 0-160 °C	N00193
12	Rücklaufkugelhahn DN 25, F1" x 1" IG	N00306
13	Zeigerthermometer, blaue Skala, d=50 mm, 0-160 °C	N00194

## 6.3 SolarBioC® maxi Premium DN 25 für Grundfos Solar PML und Wilo Para MAXO




## 6 Lieferumfang [Fachmann]


Position	Ersatzteil	Artikelnummer
1	Regler SC3.5 mit Kabelbaum, SuperSeal	N00407
	Regler SC3.5 mit Kabelbaum, Molex	N00408
2	Dichtungsset 24.0 x 17.0 x 2.0, 1/4", für Verschraubung 3/4", 10 Stück	N00030
3	Sicherheitsventil 1/2" x 3/4", 6 bar	N00300
4	Manometer 0-6 bar, G 1/4" axial; d = 50 mm, 130°C	N00337
5	Zeigerthermometer, blaue Skala, d=50 mm, 0-160 °C	N00194
6	Überwurfmutter G 1 1/2", SW 52	N00269
7	Dichtungsset, 44.0 x 32.0 x 2.0, 1", für Verschraubung 1 1/2", 10 Stück	N00036
<b>Alternative Pumpen:</b>		
	Wilo Para MAXO 25-180-11-F02	N00253
	Grundfos Solar PML 25-145	N00226
	Temperatursensor Pt1000, 9 mm zum Einschrauben, G 1/4", MiniFit Jr.	N00230
	Airstop DN 25: 1" AG x 1" IG	565571
	Entlüftungsstopfen, 3/8" AG sd, EPDM O-Ring	N00520
	Vorlaufkugelhahn DN 25, 1" IG x 1" IG	N00305
	Zeigerthermometer, rote Skala, d=50 mm, 0-160 °C	N00193
	Rücklaufkugelhahn DN 25, F1" x 1" IG	N00306

**7 Montage der Isolierung**

1.



2.




## 8 Technische Daten

### 8 Technische Daten


Abmessungen	SolarBloC® midi (DN 20)	SolarBloC® maxi (DN 25)
Höhe (mit Regler)	557 mm	652 mm
Breite (gesamt)	322 mm	324 mm / 364 mm (Wilo MAXO und Grundfos Solar PML)
Tiefe (gesamt)	150 mm	158 mm
Achsabstand, Vorlauf/Rücklauf	100 mm	100 mm
Rohranschlüsse	¾" Innengewinde	1" Innengewinde
Anschluss für Ausdehnungsgefäß	¾" Außengewinde, flachdichtend	
Abgang Sicherheitsventil	¾" Innengewinde	
Betriebsdaten		
Maximal zulässiger Druck	6 bar	
Max. Betriebstemperatur	120 °C	
Max. Stagnationstemperatur	140 °C	
Max. Propylenglykolgehalt	50 %	
Betriebstemperatur Sensoren	-25 °C bis +120 °C	
Ausstattung		
Sicherheitsventil	6 bar	
Manometer	0-6 bar	
FlowRotor	0,5-15 l/min	1-35 l/min
Sensoren	1 Kollektorsensor, 2 Speichersensoren	
Schwerkraftbremsen (in Kugelhähnen integriert)	2 x Öffnungsdruck 200 mmWS, aufstellbar	
Werkstoffe		
Armaturen	Messing	
Dichtungen	EPDM	

Abmessungen	SolarBloC® midi (DN 20)	SolarBloC® maxi (DN 25)
Schwerkraftbremsen		Messing
Isolierung		EPP, $\lambda = 0,041 \text{ W}/(\text{m K})$

### 8.1 Maßzeichnung SolarBloC® midi Premium (DN 20)




### 8.2 Maßzeichnung SolarBloC® maxi Premium (DN 25)




## 8 Technische Daten

### 8.3 Druckverlust- und Pumpenkennlinien SolarBloC® midi Premium (DN 20)



### 8.4 Druckverlust- und Pumpenkennlinien SolarBloC® maxi Premium (DN 25)



## 9 Funktion Schwerkraftbremsen [Fachmann]


Die Schwerkraftbremsen in dieser Station verhindern innerhalb ihres Einsatzbereiches unerwünschte Schwerkraftzirkulation. Die Funktionsfähigkeit der Schwerkraftbremsen ist abhängig:

- von der Anlagenhöhe
- von der Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Kollektor
- vom verwendeten Wärmeträgermedium

Im unten stehenden Diagramm können Sie ablesen, ob die integrierten Schwerkraftbremsen der Station für Ihre Anlage ausreichen. Wenn die Schwerkraftbremsen nicht ausreichen, müssen Sie weitere bauliche Maßnahmen ergreifen, um Schwerkraftzirkulation zu verhindern. Sie können z.B. Siphons ("Wärmefallen"), 2-Wege-Ventile (Zonenventile) oder zusätzliche Schwerkraftbremsen installieren.

### Beispiel:

- Die Station verfügt über zwei Schwerkraftbremsen ( $2 \times 200 \text{ mmWS} = \mathbf{400 \text{ mmWS}}$ ).
- Sie verwenden als **Solarflüssigkeit** ein Gemisch aus Wasser und 40 % Propylenglykol.
- Die Anlagenhöhe zwischen Kollektor und Speicher beträgt **10 m**.



**Ergebnis:**

Die Schwerkraftbremsen verhindern Schwerkraftzirkulation bis zu einer Temperaturdifferenz von **ca. 62 K**. Bei einer höheren Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher ist der Dichteunterschied der Solarflüssigkeit so groß, dass die Schwerkraftbremsen aufgedrückt werden.



**Sie wollen es genau wissen?**

Die Dichte der Solarflüssigkeit nimmt mit steigender Temperatur stark ab. In hohen Anlagen und bei großen Temperaturdifferenzen kommt es durch den Dichteunterschied zu Schwerkraftzirkulation. Diese Zirkulation kann zu einer Abkühlung des Speichers führen.

**Beispielrechnung:  $\Delta p = \Delta \rho * g * h$**

Kollektortemperatur: 5 °C: Dichte Solarflüssigkeit  $\rho_1 = 1042 \text{ kg/m}^3$

Speichertemperatur: 67 °C: Dichte Solarflüssigkeit  $\rho_2 = 1002,5 \text{ kg/m}^3$

$$\Delta \rho = \rho_1 - \rho_2 = 39,5 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$\text{Anlagenhöhe } h = 10 \text{ m}$$

$$\Delta p = 3875 \text{ Pa} = 395 \text{ mmWS}$$

Bei einer Anlagenhöhe von 10 m und einer Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher von 62 K sind die zwei Schwerkraftbremsen in der Station (2 x 200 mmWS) ausreichend.

## 10 Entsorgung

### HINWEIS



Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Batterien und Akkus müssen vor der Entsorgung des Produkts ausgebaut werden. Je nach Produktausstattung (mit zum Teil optionalem Zubehör) können einzelne Komponenten auch Batterien und Akkus enthalten. Bitte beachten Sie hierzu die auf den Komponenten angebrachten Entsorgungssymbole.

### Entsorgung von Transport- und Verpackungsmaterial

Die Verpackungsmaterialien bestehen aus recycelbaren Materialien und können dem normalen Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden.

## 11 Inbetriebnahmeprotokoll

Anlagenbetreiber			
Anlagenstandort			
Kollektoren (Anzahl / Typ)			
Kollektorfläche	m <sup>2</sup>		
Anlagenhöhe	m (Höhendifferenz zwischen Station und Kollektorfeld)		
Rohrleitung	Durchmesser =	mm;	Länge = m
Entlüftung (Kollektorfeld)	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden	<input type="checkbox"/> entlüftet	
	<input type="checkbox"/> Handentlüfter	<input type="checkbox"/> Automatikentlüfter	
Airstop (Station)	<input type="checkbox"/> entlüftet		
Wärmeträger (Typ)	% Glykol		
Frostschutz (geprüft bis):	°C	<b>Seriennummern</b>	
Volumenstrom	l/m	<ul style="list-style-type: none"><li>● Station</li></ul>	
Pumpe (Typ)		<ul style="list-style-type: none"><li>● Volumenstrom- sensor</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Temperatur- sensoren</li></ul>	
Pumpenstufe		<ul style="list-style-type: none"><li>● Regler</li></ul>	
Anlagendruck	mbar	<ul style="list-style-type: none"><li>● Software- Version</li></ul>	
Ausdehnungsgefäß (Typ)			
Vordruck	mbar		
Sicherheitsventil	<input type="checkbox"/> geprüft		
Schwerkraftbremsen	<input type="checkbox"/> geprüft		
Installationsbetrieb	Datum, Unterschrift		

Art.Nr. 997x3313x-mub-de

Original-Anleitung

Technische Änderungen vorbehalten!

Printed in Germany – Copyright by PAW GmbH & Co. KG

PAW GmbH & Co. KG  
Böcklerstraße 11  
31789 Hameln, Germany  
[www.paw.eu](http://www.paw.eu)  
Tel: +49-5151-9856-0  
Fax: +49-5151-9856-98